


DIDACTITIEL CARTOGRAPHIE EP


G.M.A.O

- **CONNEXION :**

Pour obtenir la page d'accueil de la cartographie : https://xmap.sirap.fr/xmap_sded/





Se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués sur la page de garde



- **FENETRE CARTOGRAPHIQUE :**


Suite à la saisie de vos identifiants, la fenêtre cartographique s'ouvre, centrée sur votre commune :




La navigation dans la fenêtre cartographique se fait avec la souris : clic gauche maintenu pour déplacer la carte et molette pour modifier l'échelle.


- **DEMANDE D'INTERVENTION / SUIVI DE DEPANNAGE :**

Pour effectuer une demande de dépannage,

1/ Cliquer sur  un panneau latéral s'ouvre :



2/ Sélectionner le matériel faisant l'objet de la demande de dépannage en cliquant dessus dans la fenêtre cartographique, un point bleu apparaît dessus et son identifiant est enregistré dans le panneau latéral de saisie :




3/ Compléter ensuite votre demande de dépannage, seul le champ « Demandeur » est obligatoire

4/ Valider. Un message de confirmation s'affiche



puis de validation

Il est également possible de faire une demande de dépannage pour plusieurs matériels : à chaque nouvelle sélection, maintenir la touche MAJ en cliquant sur l'objet. Les identifiants sont enregistrés comme précédemment. **Lors d'une demande multiple, l'observation qui concerne un matériel doit être précédée de son identifiant.**



Pour suivre les demandes d'intervention, un tableau récapitulatif est accessible en cliquant sur l'onglet en haut du panneau latéral Demande/Suivi dépannages :



Cole intervention	Date d'intervention	Validation	Planification	Réalisation	Observ.	Annulé
DP19.002.0	21/02/2019	31/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	31/02/2019	
DP19.002.1	24/02/2019	28/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	28/02/2019	
DP19.002.2	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	24/02/2019	
DP19.002.3	25/01/2019	28/01/2019	25/01/2019	01/02/2019	12/04/2019	
DP19.002.4	04/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	
DP19.002.5	27/12/2018	27/12/2018	01/01/2019	01/01/2019	27/12/2018	
DP19.002.10	15/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	15/01/2019		

Suivi des dépannages

Filtrer : Tous

Retour | Dépannage EP | DP19.002.3

Demande
 Le : 25/01/2019 à 14:20
 Nom : Demandeur
 Support : Autre
 Qualification : Un foyer lumineux
 Désignation : 72 heures


Validation
 Validation réception
 Le : 28/01/2019 à 09:57
 Entreprise : VIGLEEC SAG
 Validation réception
 Échéance : Du : 28/01/2019 au : 31/01/2019

Inform. travaux
 Planification : Du : 28/01/2019 au : 31/01/2019
 Bon de travail : 28/01/2019
 Réalisation : Du : 01/02/2019 à : heure
 Finalisation : 01/02/2019
 Traitement : Terminé
 Cause :
 Validation partielle :

Clôture
 Intervention terminée : Date CR : 12/04/2019
 Suite à donner :
 Intervention annulée :
 Annulation :
 Date :



En sélectionnant une intervention, toutes les informations sur son évolution sont disponibles dans un deuxième tableau

Pour visualiser les dépannages en cours de réalisation dans la fenêtre cartographique, dans le volet rétractable de gestion des couches, dérouler le niveau EP et cocher la couche « Intervention en cours ». Si un matériel a une intervention en cours, un « cône de chantier » est figuré dessus :



- **LES OUTILS :**


Tous les outils sont regroupés dans le bandeau en haut de la fenêtre cartographique :




Permet de revenir à la vue ci-dessus



Ouvre une liste déroulante de quatre outils de recherche :



Ouvre une liste déroulante :



Permet de sélectionner les objets



Ouvre le module d'impression


• **LE FONCTIONNEMENT DES OUTILS :**



Sélectionner un objet : Le module de sélection permet de définir quelle sélection est souhaitée.


Toutes les couches peuvent être sélectionnées et leurs données consultées, à l'exception des fonds de plans.

1/ Choisir le niveau dans la liste déroulante de l'encart « Couches »



2/ Définir le type de sélections:
 - pour un objet en cliquant dessus
 - pour plusieurs objets, en dessinant un polygone, un rectangle ou un cercle.



La sélection reste active tant que l'on ne refait pas d'autres sélections. On peut rouvrir les données ou supprimer la sélection.



3/Sélectionner dans la fenêtre cartographique. Les objets sélectionnés sont alors en surbrillance bleu sur la carte et les données s'affichent :

La sélection d'un objet ouvre sa fiche qui présente l'ensemble de ses données. Elles sont organisées par onglet. Pour visualiser l'objet dans la fenêtre cartographique ou l'exporter, cliquer en bas à droite.


La sélection de plusieurs objets ouvre un tableau récapitulatif. Il est possible d'appliquer des filtres aux différentes colonnes, d'exporter le tableau, de zoomer sur un objet particulier et d'ouvrir sa fiche.






Les outils de recherche :

Recherche par adresse :



Recherche par coordonnées :



Recherche par l'identifiant de l'objet :




Recherche par la base de données :






Autres outils


Pour mesurer : le module de mesures permet de choisir le type (longueur ou surface), l'unité. Les mesures effectuées sont visibles dans la fenêtre cartographique et listés dans le module.



Pour dessiner : le module de dessin permet de choisir le type de forme, de visualiser une coordonnée et de saisir des annotations. Les dessins sont visibles dans la fenêtre cartographique et listés dans le module.




Pour se positionner dans Google Streetview : cliquer sur **Streetview**, puis cliquer un point de la carte. Une fenêtre de Google Streetview s'ouvre et la position orientée s'affiche dans la fenêtre cartographique. Les déplacements sont alors synchronisés entre les deux.





Imprimer une carte : Le module d'impression permet d'imprimer la vue courante.

Il est possible de personnaliser le titre, l'échelle, le format d'impression, l'orientation du document, la figuration ou non de la légende. Le calque dans la fenêtre cartographique délimite la zone d'impression.



Après avoir cliqué sur **Sauvegarder en PDF** le document est créé au format .pdf et une fenêtre de dialogue vous propose de l'imprimer ou de le sauvegarder.

- **DECONNEXION :**

Pour vous déconnecter, cliquer en haut à droite sur votre identifiant, puis sur **Déconnexion**

